



DA 2303/1

MATÉRIEL D'APPLICATION DES4/A

DIFFUSEUR ESPRIT IV

Voyant de contrôle des piles

Le voyant clignotant jaune sur le devant de l'appareil indique qu'il est en marche. La lumière s'éteint lorsque la charge des piles est insuffisante.

Sélecteur Sonore/Silencieux

Il fonctionne avec les voyants rouge et jaune. Une tonalité rappelle la nécessité de changement de recharge, une autre tonalité rappelle la nécessité de changement de piles.

Bouton de remise à zéro (qui se trouve derrière la recharge)

À chaque remplacement de recharge, on doit pousser le bouton rouge pour remettre le compteur de pulvérisation à zéro.



Voyant de contrôle à 3000 pulvérisations

Le voyant rouge clignote quand la recharge a pulvérisé 3000 fois, indiquant ainsi qu'elle est vide.

Cellule photoélectrique

Sélecteur Marche/Arrêt (on/Off)

Système de verrouillage sans clef

Le bouton rouge situé au centre de l'arrière de l'appareil sert à effectuer une simulation de l'épuisement des piles et de fin de recharge.

Appuyer 3 à 4 secondes sur le bouton en mettant le sélecteur AUDIO sur ON : les voyants rouge et jaune clignotent. Une première tonalité retenti précisant la nécessité de changer les piles, la deuxième tonalité indique la nécessité de changer la recharge. Après avoir effectué cette simulation, appuyer sur le bouton de remise à zéro.



ESPRIT IV et les recharges **NEUTRALLE** font partie d'un système de diffusion et de contrôle des odeurs entièrement automatique et programmable.

NEUTRALLE est une gamme de 5 parfums uniques ayant des propriétés durables et harmonisantes :

- <u>Odour Neutraliser</u>: parfum destructeur d'odeurs. Élimine les odeurs de tabac, de renfermé, d'humidité, de peinture fraîche, de nettoyage à sec, et les odeurs corporelles et animales.
- <u>Illusions</u>: sens du style avant garde et classique. Les notes de rose et florales sont soulignées par l'eucalyptus thérapeutique et les herbes.
- <u>Inspirations</u>: sens de l'émerveillement et plein de vie. Jasmin, mélange œillet inspirant citron, lavande et mousse pour une fragrance pleine d'énergie.

Chaque recharge de **NEUTRALLE** permet 3000 pulvérisations et traite efficacement un volume d'environ 70 m³.

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS: 04 75 58 80 10

Solutions et Produits pour la Maintenance, les Traitements et l'Hygiène

Unité de Recherches et de Fabrication 125 rue du Royans, Zone d'activités Mathias - 26320 St-Marcel-lès-Valence Tél: 04 75 58 80 10 - Fax: 04 75 58 74 46 e-mail: contact@dacd.com - site web: www.dacd.com S.A.S au capital de 1 500 000 € - R.C.S. Lyon - SIREN 453 231 565 - APE 4671Z N° Intracommunautaire FR 20 453 231 565 - Siège Social, Vaulx-en-Velin (69).



Formulés sans aucuns gaz propulseurs, les parfums de **NEUTRALLE** préservent l'environnement et sont sans danger d'explosion.

De pulvérisation unique "sèche", **NEUTRALLE** limite et neutralise efficacement les mauvaises odeurs en créant une atmosphère saine dans laquelle il est agréable de travailler.

Sélecteur de programmation

MPORTANT: TO ASSURE PROPER

<u>Important</u>: après installation de la recharge **NEUTRALLE** dans l'appareil, vérifier que le diffuseur de celle-ci soit orienté face au centre de l'étiquette afin que la diffusion du parfum soit optimale.

Un dosage réglable : la fréquence des vaporisations se règle entre une fois toutes les 5 minutes et une fois toutes les 25 minutes. Cela donne une flexibilité dans le contrôle des odeurs et dans l'utilisation des parfums.

<u>Cellule photoélectrique Nuit/24 heures/Jour</u>: Elle permet un contrôle sur la diffusion des parfums.

NITE (Nuit): l'appareil fonctionne quand il fait nuit. Lorsqu'il fait jour, l'appareil s'éteint.

ON (Marche): l'appareil fonctionne 24 heures sur 24.

charge fuseur quette

ations ne

NITE ON DAY 15

AUDIO OFF ON

TIME SET

NEUTRALLE et son diffuseur **ESPRIT IV** trouvent une parfaite utilisation dans les lieux tels que : bureaux de travail, hôtels, magasins, écoles, crèches, sanitaires et tous les lieux publics ayant des problèmes d'odeurs nauséabondes.

DAY (Jour): l'appareil fonctionne quand il fait jour. Lorsqu'il fait nuit, l'appareil s'éteint.

LE CYCLE DE RECHARGES

À la suite de la programmation choisie, une recharge dure ______

Fré	équence	Marche (ON)	Jour/Nuit
5	Minutes	10 Jours	20 Jours
10	Minutes	20 Jours	40 Jours
15	Minutes	30 Jours	60 Jours
20	Minutes	40 Jours	80 Jours
25	Minutes	50 Jours	100 Jours